




1226359



- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimatı | (RU) инструкция по монтажу |






Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis **Servis • Szerviz • Сервисная служба**

Name • Nom • Nome • Naam •
 Nazwa • Jméno • Název • Név •
 Denumire • isim • Название •


Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Tur • Type • Tip • Típus • Tipo •
 Тип

















A		M3.5 X 16mm	28
B		M4 X 38mm	16
C		M6 X 9mm	8
D		M6 X 13mm	8
E		M6 X 40mm	10
F			45
G			45
H			12
J1			4
J2			4


K1		(CR 300mm)	2
K2		(CL 300mm)	2
K3		(DR 300mm)	2
K4		(DL 300mm)	2
L			4
M		MS4 X 20mm	4
N			14
P			1
Q		Ø6 X 25mm	40
R		Ø6 X 45mm	2
S			2






1



2





3



D x 8
M6 X 13mm




J2 x 4



C x 4
M6 X 9mm

K1 x 1
CR 300mm

K2 x 1
CL 300mm


















C x 4
M6 X 9mm



K1 x 1
CR 300mm

K2 x 1
CL 300mm

x2






5





(G) x 4



6





7



G x 6





8





G x 2




9



10




11



G x 4




12



G x 2




13



G x 13






14






H x 12






15








16





17




18



!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	Türen einstellen (Scharniere justieren)	
(GB)	Adjusting the doors (adjusting the hinges)	
(NL)	Deuren instellen (scharnieren afstellen)	
(PL)	Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)	
(TR)	Kapıların ayarlanması (menteselerin seviye ayarı)	
(RU)	Регулировка дверей (регулировка шарнира)	
(FR)	Régler les portes (ajuster les charnières)	
(IT)	Sistemare le porte (regolare le cerniere)	
(CZ)	Vyrovnáte dvířka (seřídíte závěsy)	
(SK)	Nastavenie dverí (nastavenie závesov)	
(HU)	Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)	
(RO)	Reglare uși (ajustare balamale)	



19



L x 2




M x 2




MS4 X 20mm

20



21



N x 14



A x 14



M3.5 X 16mm

D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
FR	Veillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
IT	Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnutí čistící prostředky.
SK	Na čistenie používajte len prachovku alebo z ľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.
HU	Kérjük, csak portörővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.
RO	Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
TR	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.