


Model Number: 2148009 (Black Faux Leather), 2148109 (White Faux Leather), 2148309 (Camel Faux Leather), 2148409 (Gray Faux Leather), 2148329 (Yellow Linen), 2148429 (Gray Linen), 2148629 (Blue Linen), 2148729 (Orange Linen), 2148829 (Light Gray Linen), 2148929 (Green Linen)


Jasper Coil Futon

Weight Limit: 600 lb /272 kg



Missing or damaged parts? Concerns? Questions?

Do NOT return this product!



Contact us and we will gladly ship your replacement parts free of charge.

Visit our help center to contact our customer service team, find assembly videos, care instructions and more.

www.dorelhome.com/help/dhp
or call Toll-Free **1-800-267-1739**

Leave a Review



We would love to hear from you

Simply search using the model number shown at the top of this page.



Scan to leave your review

Date of Purchase

Lot Number (TAKEN FROM CARTON)



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

223382- 08/12/2025

B342148XXX01CV

Limited 1 Year Warranty

Dorel Home warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers one year from the date of original purchase from authorized retailers. This is solely limited to the repair or replacement of defective parts and assembly labor is not included.

This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. The warranty does not cover wearing, tearing, fading or splitting of the fabric (where applicable). Liability for consequential damages is excluded to the extent exclusion is permitted by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.


To obtain warranty service, purchaser must present original bill or sale. Components repaired or replaced are warranted through the remainder of the original warranty period only. The defective components will be repaired or replaced without charge, subject to the terms and conditions described above.

The terms and conditions of the limited warranty and subject to change without notice. For the latest warranty policy, please visit www.dorelhome.com

Contact Us!

Visit our help center to find answers to all your questions.

www.dorelhome.com/help/dhp



Write to Us

DHP Consumer Services
12345 Albert Hudon, Suite 100
Montreal, Quebec
H1G 3L1



Chat With Us!



Email Us





Order Parts
Online




Watch Assembly
Videos

Read Before Beginning Assembly


- Work in a spacious area and near where the unit will be used, preferably on a carpet, or use a piece of the cardboard packaging to protect your floor and product.
- Make sure all parts are included. Most parts are labeled or stamped on the raw edge.
- Read each step carefully. It is very important that each step of the instructions is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- This product may contain small components. Please ensure that they are kept away from small children.
- This product is designed for home use and is not intended for commercial use.



This product is shipped in
1 carton



DO NOT use
powertools





Easy Tough
Assembly Difficulty Meter

Follow us @dorelhome












For updates on new products, promotions and more!



PARTS



PARTS LIST

			
Seat 1 PC	Arm 1 PC	Arm 1 PC	Bar 1 PC
			
Bar 1 PC	Leg 4 PCS	Middle Leg 2 PCS	Rail 2 PCS
			
Bracket 2 PCS	Connector 1 PC	Rear Leg 1 PC	



Each part has unique part number. Please refer to the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.













Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above!

PART NUMBERS							
PART LABELS	2148009 (Black Faux Leather)	2148109 (White Faux Leather)	2148309 (Camel Faux Leather)	2148409 (Gray Faux Leather)	2148329 (Yellow Linen)	2148429 (Gray Linen)	2148629 (Blue Linen)
B	T638720	T638760	T501120	T638800	T628100	T618610	T628140
C	T638730	T638770	T501130	T638810	T628110	T618620	T628150
D	T638740	T638780	T501140	T638820	T628120	T618630	T628160
E	T638750	T638790	T501150	T638830	T628130	T618640	T628170
F	T638660	T638660	T638660	T638660	T638660	T638660	T638660
G	T638670	T638670	T638670	T638670	T638670	T638670	T638670
H	T638680	T638680	T638680	T638680	T638680	T638680	T638680
J	T638690	T638690	T638690	T638690	T638690	T638690	T638690
K	T638700	T638700	T638700	T638700	T638700	T638700	T638700
L	T638710	T638710	T638710	T638710	T638710	T638710	T638710

PART NUMBERS			
PART LABELS	2148729 (Orange Linen)	2148829 (Light Gray Linen)	2148929 (Green Linen)
B	T628180	T628220	T628260
C	T628190	T628230	T628270
D	T628200	T628240	T628280
E	T628210	T628250	T628290
F	T638660	T638660	T638660
G	T638670	T638670	T638670
H	T638680	T638680	T638680
J	T638690	T638690	T638690
K	T638700	T638700	T638700
L	T638710	T638710	T638710

- ⚠ Each part has unique part number. Please refer to the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.
- ⚠ Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above!

HARDWARE LIST

HARDWARE LIST						
1 	2 	3 	4 	5 		
5/16" X 3 15/16" Bolt 6 PCS		M6 X 6mm Bolt 8 PCS	M6 X 15mm Bolt 4 PCS	5/16" X 9/10" Bolt 14 PCS	5/16" X 1 11/20" Bolt 2 PCS	
6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 
5mm L-Allen Key 1 PC		4mm L-Allen Key 1 PC		5/16" Washer 22 PCS	5/16" Spring Washer 22 PCS	5/16" Nut 6 PCS
				M8 Plastic Washer 4 PCS	Wrench 1 PC	

Hardware Pack


HP#: T2148429-00

! Please do not completely tighten all the hardware, until the entire assembly is complete, unless otherwise indicated in the step-by-step instructions.

! The screw(s), bolt(s) to be used at each step are shown in actual size in the lower right corner of the page.

Step 1



Take out components contained in the compartment of seat **A** as shown.



! Legs and Hardware will be found in the compartment under the seat as shown.



Step 2

Attach bracket **J** x 2 to bar **D** & **E** with bolts **4**, washers **8**, spring washers **9**.






Step 3



Hand tighten bolts **1** X 6 into arm **B** & **C**.



Step 4


- 4.1 Attach connector **K** to bar **D** & **E** with bolts **5**, washers **8**, spring washers **9**.
 4.2 Attach connector **K** to bar **D** & **E** with bolts **4**, washers **8**, spring washers **9**.







Step 5

Attach bracket **J** x 2 to arm **B** & **C** with bolts **4**, washers **8**, spring washers **9**, as shown.






Step 6

Attach rail **H** x 2 to rear leg **L** with bolts **3**, as shown.





Step 7

Attach rail **H** to arm **B** & **C** with bolts **4**, washers **8**, spring washers **9**, as shown.





Step 8

Attach arm **B** & **C** to seat **A** with washers **8**, spring washers **9**, nuts **10**, as shown.



Step 9

Attach middle leg **G** x 2 to seat **A** with bolts **2**, as shown.






16

⚠ CAUTION: This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.

⚠ Caution: Open hidden support leg when change to bed function.



⚠ Weight Limit: 600lb / 272kg

That's it ! You've finished assembling your **Jasper Coil Futon!**

Step 11

Leave a Review ★★★★★

We would love to hear from you

Simply search using the model number shown at the top of this page.



Scan to leave your review


Helpful Hints

- Move your new furniture carefully, with two people lifting and carrying the unit to its new location.
- Your furniture can be disassembled and reassembled to move.
- Clean the product with a soft damp cloth. DO NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Check bolts and nuts periodically and tighten if necessary.
- Some parts have been pre-assembled for this item. They are illustrated on this page and available for replacement.
- To convert from sofa position to bed position: Pull the backrest in direction of the arrow as far as possible and then release, as shown.


Número de modelo: **2148009 (Cuero de imitación Negro), 2148109 (Cuero de imitación Blanco), 2148309 (Cuero de imitación Ocre), 2148409 (Cuero de imitación Gris), 2148329 (Lino Amarillo), 2148429 (Lino Gris), 2148629 (Lino Azul), 2148729 (Lino Anaranjado), 2148829 (Lino Gris claro), 2148929 (Lino Verde)**

Jasper Coil Futón

Fecha de compra



Número de lote



¡Gracias por tu compra Dorel Home! Información sobre la garantía


Dorel Home garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje.

Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal ensamblado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía (donde corresponda). Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Para obtener el servicio de garantía, debe presentar la factura original de su compra. Los componentes reparados o reemplazados están garantizados durante el periodo original de la garantía. Las partes defectuosas serán reparadas o reemplazadas sin cargo extra y sujetas a los términos y condiciones descritos anteriormente. Los términos y condiciones de la garantía limitada están sujetos a cambios sin previo aviso. Para conocer la política de garantía más reciente, visite www.dorelhome.com

Precauciones

- Este producto está diseñado para uso doméstico y no para uso comercial.
- **ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS** - Este producto contiene componentes pequeños. Por favor asegúrese de que las piezas estén fuera del alcance de los niños.
- No utilice herramientas eléctricas para ensamblar su mueble. Este tipo de herramientas pueden rasgar o dañar las partes.



Preguntas, inquietudes, partes que faltan? CONTACTE NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Si le faltan piezas o las que se incluyen están dañadas, con mucho gusto le enviaremos sus piezas de reemplazo sin cargo extra.

Visite www.dorelhome.com/help/dhp

llame gratis al 1-800-267-1739



ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE **INFORMACION** IMPORTANTE DE SEGURIDAD. PAR FAVOR LEA Y GUARDE PARA SU REFERENCIA FUTURA.

Lea antes de comenzar a ensamblar

Llame a nuestro número gratuito si necesita asistencia.

Trabaje en un área espaciosa y cerca de donde su producto será utilizado, preferiblemente sobre una alfombra o utilice el cartón del empaque para proteger su piso y su producto.

El número de personas recomendadas para el montaje de este producto es: 2 (sin embargo es recomendable contar con ayuda adicional).

Tiempo estimado de ensamble es: 30 minutos.

Asegúrese de que todas las partes están incluidas. La mayoría de las partes están etiquetadas o selladas en los bordes.

Lea cada paso cuidadosamente. Es muy importante que cada paso de las instrucciones sea realizado en el orden correcto. Si estos pasos no se siguen en secuencia, pueden ocurrir dificultades durante el ensamblado.

¡Contáctenos!

Visita nuestro centro de ayuda para encontrar respuestas a todas tus preguntas www.dorelhome.com/help/dhp



Chatea con nosotros



Envíanos un correo electrónico



Ver videos de montaje



Pedir piezas en línea



Escríbenos:

DHP Customer Service

12345 Albert Hudon, Suite 100
Montreal, Quebec
H1G 3L1

Déjanos una reseña



Escanea para dejar tu reseña

Partes

Piezas de reemplazo, visite www.dorelhome.com/help/dhp

IMPORTANTE: La lista de números de piezas que aparece a continuación es exclusiva de su producto. Por favor, manténgalo a mano cuando solicite piezas de repuesto.

 Todo se incluye en 1 caja(s) grande(s)!

 Antes de deshacerse de las cajas de cartón, asegúrese de que estén vacías. También confirme que ha recibido todos los componentes necesarios para el ensamblaje al compararlos con la tabla de piezas indicadas en la sección en inglés.

Paquete de componentes

 # de Paquete : **T2148429-00**

 **Nota:** Por favor apriete completamente los pernos durante el ensamblaje, apriételos en la ultima etapa del ensamblaje, a menos que este indicado específicamente en alguna etapa de las instrucciones.

 Los tornillo(s), perno(s) que se utilizan en cada paso se muestran en tamaño real en la esquina inferior derecha de cada página.

NÚMERO DE PIEZA								
Etiquetas de piezas	DESCRIPCIÓN	2148009 (Cuero de imitación Negro)	2148109 (Cuero de imitación Blanco)	2148309 (Cuero de imitación Ocre)	2148409 (Cuero de imitación Gris)	2148329 (Lino Amarillo)	2148429 (Lino Gris)	2148629 (Lino Azul)
B	Brazo	T638720	T638760	T501120	T638800	T628100	T618610	T628140
C	Brazo	T638730	T638770	T501130	T638810	T628110	T618620	T628150
D	Bar	T638740	T638780	T501140	T638820	T628120	T618630	T628160
E	Bar	T638750	T638790	T501150	T638830	T628130	T618640	T628170
F	Pie	T638660	T638660	T638660	T638660	T638660	T638660	T638660
G	Pierna Media	T638670	T638670	T638670	T638670	T638670	T638670	T638670
H	Riel	T638680	T638680	T638680	T638680	T638680	T638680	T638680
J	Soporte	T638690	T638690	T638690	T638690	T638690	T638690	T638690
K	Conector	T638700	T638700	T638700	T638700	T638700	T638700	T638700
L	Pierna trasera	T638710	T638710	T638710	T638710	T638710	T638710	T638710

Etiquetas de piezas	DESCRIPCIÓN	2148729(Lino Anaranjado)	2148829(Lino Gris claro)	2148929(Lino Verde)
B	Brazo	T628180	T628220	T628260
C	Brazo	T628190	T628230	T628270
D	Bar	T628200	T628240	T628280
E	Bar	T628210	T628250	T628290
F	Pie	T638660	T638660	T638660
G	Pierna Media	T638670	T638670	T638670
H	Riel	T638680	T638680	T638680
J	Soporte	T638690	T638690	T638690
K	Conector	T638700	T638700	T638700
L	Pierna trasera	T638710	T638710	T638710

Instrucciones

Paso 1

Abra las cremalleras, retire todos los componentes contenidos en el compartimento **A**, cierre las cremalleras.

Nota: los reposabrazos están en el compartimento debajo del asiento, como se muestra.

Paso 2

Una **J** x 2 con **D** & **E** con ④, ⑧, ⑨.

Paso 3

Apriete a mano los tornillos ① x 6 lo maximo posible en **B** y **C**.

Nota: Apriete solo la parte roscada corta de los pernos.

Paso 4

4.1 Una **K** con **D** & **E** con ⑤, ⑧, ⑨.

4.2 Una **K** con **D** & **E** con ④, ⑧, ⑨.

Paso 5

Una **J** x 2 con **B** & **C** con ④, ⑧, ⑨, como se muestra a continuacion.

Paso 6

Una **H** x 2 con **L** con los ③, como se muestra a continuacion.

Paso 7

Una **H** con **B** & **C** con el ④, ⑧, ⑨.

Paso 8

Una **B** y **C** con **A** con ⑧, ⑨, ⑩, como se muestra a contruadon.

Paso 9

Una **G** x 2 con **A** con ②, como se muestra a continuacion.

Paso 10

Una **F** x 4 con **B** y **C** con ⑪, como se muestra a continuacion.

Nota: Retire la protección que se encuentra en la parte roscada de **F**.

 Límites de peso: 600 lb / 272 kg

Consejos útiles

- Su futón puede cambiar de posición de sofá a la posición de cama.
- Mueva sus muebles nuevos con cuidado, se requiere de dos personas para levantar y trasladar su mueble a su nueva ubicación.
- Sus muebles se pueden desmontar y volver a ensamblar en caso de mudanza.
- Limpie el producto con un paño suave. NO utilice productos químicos o abrasivos de limpieza.
- Algunas partes han sido pre-ensambladas en este producto. Se encuentran ilustradas en esta página (sección en ingles) y disponibles para reemplazo.

PRECAUCIÓN

Esta unidad está diseñada para ser utilizada únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad o causar lesiones.

Numéro de modèle: 2148009 (Faux cuir Noir), 2148109 (Faux cuir Blanc), 2148309 (Faux cuir Ocre), 2148409 (Faux cuir Gris), 2148329 (Lin Jaune), 2148429 (Lin Gris), 2148629 (Lin Bleu), 2148729 (Lin Orange), 2148829 (Lin Gris clair), 2148929 (Lin Vert)

Bobine de jaspe Futon

Date d'achat

Numéro de lot

Merci d'avoir acheté un produit Dorel Home Informations sur la garantie


Dorel Home garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériaux et de fabrication et s'engage à remédier à un tel défaut. Cette garantie est valable un an à compter de la date d'achat initiale. Elle se limite uniquement à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. La main-d'œuvre nécessaire à l'assemblage n'est pas incluse.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal assemblés, qui ont été soumis à une utilisation abusive ou qui ont subi des modifications ou des réparations du tissu (le cas échéant). La responsabilité pour les dommages indirects est exclue quant l'exclusion est autorisée par la loi. Cette garantie vous confère des droits spécifiques légaux. Il se peut que vous bénéficiiez de droits additionnels car ceux-ci peuvent varier selon l'État ou la province.

Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit présenter la facture originale. Les composants réparés ou remplacés sont garantis jusqu'à la fin de la période de la garantie initiale uniquement. Les composants défectueux seront réparés ou remplacés sans frais, sous réserve des conditions décrites ci-dessus. Les termes et conditions de la garantie limitée sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour connaître la dernière politique de garantie, veuillez consulter le site www.dorelhome.com/fr

Précautions

- Ce produit est conçu pour un usage domestique et n'est pas destiné à des fins commerciales.
- **AVERTISSEMENT CONCERNANT LES JEUNES ENFANTS:** Ce produit contient des petits composants. S'il vous plaît assurez-vous qu'ils soient gardés loin d'eux.
- Ne pas utiliser d'outils électriques pour assembler votre mobilier. Ce type d'outils risque d'endommager les pièces.



Des questions, des préoccupations ou des pièces manquantes? **CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT AU DÉTAILLANT**

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, nous expédierons volontiers vos pièces de rechange gratuitement.

Visitez www.dorelhome.com/help/dhp/fr
ou appelez sans frais au 1-800-267-1739



CE FEUILLET CONTIENT DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ **IMPORTANTES**. S'IL VOUS PLAÎT LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avant de commencer l'assemblage

- Si vous avez besoin d'aide, appelez notre service à clientèle sans frais.
- Travaillez dans un endroit spacieux et près du lieu où l'unité sera utilisée, préférablement sur un tapis, ou sur un morceau de l'emballage, afin de protéger le plancher et le produit.
- **Nombre de personnes recommandées pour l'assemblage: 2** (cependant il est toujours préférable d'être assisté par une personne supplémentaire).
- **Temps d'assemblage estimé: 30 minutes.**
- Assurez-vous d'avoir bien reçu toutes les pièces. La plupart de celles-ci sont étiquetées ou estampées sur leur côté non fini.
- Lisez attentivement chaque étape avant de débiter. Il est très important que chaque étape de montage soit exécutée dans le bon ordre, sinon vous risquez d'éprouver de la difficulté à assembler votre meuble.

Contactez-nous!

Besoin d'aide pour assembler, identifier des pièces, vous informer sur le produit, ou pour commander des pièces

Contactez-nous: www.dorelhome.com/help/dhp/fr



Clavardez avec nous



Envoyez-nous un email



Visualisez des vidéos
d'assemblage



Commandez des pièces



Écrivez-nous
DHP Service à la Clientèle
12345 Albert Hudon, Suite 100
Montreal, Quebec
H1G 3L1

Laissez-nous un avis	★★★★★	 Scannez pour laisser votre avis
-------------------------	-------	--

Pièces

Pour des pièces de rechange, visitez www.dorelhome.com/help/dhp/fr

IMPORTANT: La liste des références ci-dessous est propre à votre produit.
Veuillez l'avoir sous la main lorsque vous appelez pour des pièces de rechange.

-  Tout dans 1 grande(s) boîte(s)!
-  Avant de jeter les boîtes en carton, assurez-vous qu'elles soient vides.
Vérifiez que vous avez reçu tous les composants nécessaires à l'assemblage en les comparant avec le tableau des pièces (illustrations disponibles dans la section en anglais).

Quincaillerie

 # de paquet : T2148429-00

-  **Remarque:** Sauf indication contraire dans les instructions, ne pas resserrer complètement les vis et les boulons, jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.
-  Les vis et boulons utilisés durant chaque étape sont illustrés en taille réelle au coin inférieur droit de la page.

LISTE DES PIÈCES								
ÉTIQUETTE DES PIÈCES	DESCRIPCION	2148009 (Faux cuir Noir)	2148109 (Faux cuir Blanc)	2148309 (Faux cuir Ocre)	2148409 (Faux cuir Gris)	2148329 (Lin Jaune)	2148429 (Lin Gris)	2148629 (Lin Bleu)
B	Bras	T638720	T638760	T501120	T638800	T628100	T618610	T628140
C	Bras	T638730	T638770	T501130	T638810	T628110	T618620	T628150
D	Bar	T638740	T638780	T501140	T638820	T628120	T618630	T628160
E	Bar	T638750	T638790	T501150	T638830	T628130	T618640	T628170
F	Jambe	T638660	T638660	T638660	T638660	T638660	T638660	T638660
G	Jambe du Milieu	T638670	T638670	T638670	T638670	T638670	T638670	T638670
H	Rail	T638680	T638680	T638680	T638680	T638680	T638680	T638680
J	Support	T638690	T638690	T638690	T638690	T638690	T638690	T638690
K	Connecteur	T638700	T638700	T638700	T638700	T638700	T638700	T638700
L	Jambe arrière	T638710	T638710	T638710	T638710	T638710	T638710	T638710

ÉTIQUETTE DES PIÈCES	DESCRIPCION	2148729(Lin Orange)	2148829(Lin Gris clair)	2148929(Lin Vert)
B	Bras	T628180	T628220	T628260
C	Bras	T628190	T628230	T628270
D	Bar	T628200	T628240	T628280
E	Bar	T628210	T628250	T628290
F	Jambe	T638660	T638660	T638660
G	Jambe du Milieu	T638670	T638670	T638670
H	Rail	T638680	T638680	T638680
J	Support	T638690	T638690	T638690
K	Connecteur	T638700	T638700	T638700
L	Jambe arrière	T638710	T638710	T638710

Instructions

Étape 1

Ouvrez les fermetures éclair, retirez tous les composants contenus dans le compartiment **A**, fermez les fermetures éclair.

Note : Les accoudoirs se trouvent dans le compartiment sous le siège, tel qu'illustré.

Étape 2

Attacher **J** x 2 à **D & E** avec **4**, **8** et **9**.

Étape 3

Serrez à la main les **1** x 6 vis autant que possible dans **B** et **C**.

Note : Vissez uniquement la partie filetée courte des boulons.

Étape 4

4.1 Attacher **K** à **D & E** avec **5**, **8** et **9**.

4.2 Attacher **K** à **D & E** avec **4**, **8** et **9**.

Étape 5

Attacher **J** x 2 à **B & C** avec **4**, **8** et **9**, tel qu'illustré.

Étape 6

Attacher **H** x 2 à **L** avec **3**, tel qu'illustré.

Étape 7

Attacher **H** à **B & C** avec **4**, **8** et **9**, tel qu'illustré.

Étape 8

Attacher **B** et **C** à **A** avec **8**, **9** et **10**, tel qu'illustré.

Étape 9

Attacher **G** x 2 à **A** avec **2**, tel qu'illustré.

Étape 10

Attacher **F** x 4 à **B** et **C** avec **11**, comme montre ci-dessous.

Note : Enlevez la protection qui se retrouve sur le filetage de la pièce **F**.

 Limite de Poids: 600 lb / 272 kg

Conseils utiles

- Votre futon peut être transformé de Sofa en Lit.
- Déplacez votre nouveau mobilier avec soin, nous recommandons deux personnes pour soulever et transporter le mobilier vers son nouvel emplacement.
- Votre mobilier peut être démonté et reassemblé pour faciliter les déménagements.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux. NE PAS utiliser de *produits chimiques* ou abrasifs.
- Certaines pièces ont été préassemblées pour ce produit. Elles sont illustrées sur cette page (section en anglais) et sont disponibles pour un remplacement.

AVERTISSEMENT

Cette unité est destinée à être utilisée uniquement avec les produits et/ou les poids maximum indiqués. L'utilisation avec d'autres produits et/ou des produits plus lourds que les poids maximum indiqués peut rendre le meuble instable ou provoquer des blessures.