



5 PC Wood/Metal Dining Set

Model Number:

UPC Code:

Color:

DA8146

0-65857-18854-7


Natural/Gray

Congratulations on your latest furniture purchase! **Dorel Living** furniture has been developed with quality, convenience and style in mind. We trust it will provide you with many years of exceptional comfort and service.

Before beginning assembly, we encourage you to familiarize yourself with your new furniture piece by taking a few minutes to go through this booklet. It contains important information on our warranty and care tips to keep your furniture looking as good as new.

For more great furniture ideas, check out our website at www.dorelliving.com

You can also keep up to date on all the latest trends by liking our [Facebook page](#)



Date of Purchase: ____ / ____ / ____ Lot Number: _____
(located on carton)

Questions, concerns, missing parts? Customer satisfaction is important to us at Dorel Asia. **CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT BEFORE RETURNING PRODUCT TO THE RETAILER.**

Our agents are available Monday to Friday 8am to 5pm (EST) to take your call and answer any questions. For faster service, always have the model number ready when contacting us.

toll free #: 1-800-295-1980

You can also reach us by email or by visiting our website and clicking on the Support tab:

das@dorel.com

www.dorelliving.com

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

CUSTOMER SERVICE

You can also contact us by writing to the address listed below. Please include the product model number, color and a detailed description of your enquiry.

Dorel Living - Customer Service Department
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Quebec
Canada, H1G 3L1

NOTES AND INSTALLATION

- * Ensure all parts and components are present before beginning assembly.
- * To prevent any scratches and damage to the product finish, please remove all packaging and assembly on a clean, smooth surface.
- * Estimated assembly time is 45 - 60 minutes.
- * Read all instructions completely before assembly.
- * **Do not** use power tools.
- * CAUTION: Adult assembly required.
- * Assembly and handling may require two people.
- * Phillips head screwdriver is not included.

CARE, CLEANING AND MAINTENANCE

Dust this item regularly with a soft, lint-free cloth to prevent soil build up. Wipe away spills immediately to prevent staining using a clean cloth dampened with water. Do not use liquid or abrasive cleaners on the metal frame as this may damage the finish.

Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

Dorel warrants its product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers 1 year from the date of original purchase. This warranty is valid only upon presentation of proof of purchase. This is solely limited to the repair or replacement of defective furniture components and no assembly labor is included. This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. Any wearing, tearing or fading of the fabric is not covered under the warranty. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.







WARNING: Should this product become damaged, and/or components are broken or missing, DO NOT USE.

5 PC Wood/Metal Dining Set

DA8146


PARTS LIST

A 	B 	C 
CHAIR LEFT SIDE FRAME 4 PCS	CHAIR RIGHT SIDE FRAME 4 PCS	CHAIR BACK STRETCHER 4 PCS
D 	E 	F 
SEAT FRAME STRETCHER- BACK 4 PCS	SEAT FRAME STRETCHER- FRONT 4 PCS	CHAIR BACK 4 PCS
G 	H 	I 
SEAT BOARD 4 PCS	TABLE SIDE FRAME 2 PCS	TABLE TOP 1 PCS
J 		
STRETCHER 2 PCS		

5 PC Wood/Metal Dining Set

DA8146

HARDWARE LIST

1		2		3	
	Ø1/4"*1/2"		Ø1/4"*1-1/4"		M4
	BOLT 20 PCS		BOLT 32 PCS		ALLEN KEY 1 PC
4		5			
	Ø5/32"*5/8"		Ø1/4"*1-3/8"		
	SCREW 32 PCS		BOLT 8 PCS		

5 PC Wood/Metal Dining Set



DA8146

STEP 1:

Attach chair back stretcher (C) and seat frame stretcher-back (D) to chair left side frame (A) with bolts (2) as shown below.

Attach seat frame stretcher-front (E) to chair left side frame (A) with bolts (1) as shown below.

NOTE: Do not fully tighten the bolts. Loose bolts will facilitate assembly in the following steps.



5 PC Wood/Metal Dining Set


DA8146

STEP 2:

Attach chair back stretcher (C) and the seat frame stretcher-back (D) to chair right side frame (B) with bolts (2) as shown below.

Attach seat frame stretcher-front (E) to chair right side frame (B) with bolts (1) as shown below.

NOTE: Do not fully tighten the bolts. Loose bolts will facilitate assembly in the following steps.





5 PC Wood/Metal Dining Set

DA8146

STEP 3:

Attach chair back (F) to left and right side frames (A & B) with bolts (2) as shown below.

Adjust the assembled unit to make sure all surfaces are aligned and flush before tightening all the bolts installed.




5 PC Wood/Metal Dining Set

DA8146

STEP 4:

Attach seat board (G) to the assembled seat frame with screws (4). Use a Phillips head screwdriver (not included) to install and to tighten the screws (4).

Repeat steps 1-4 to assemble the second chair.






5 PC Wood/Metal Dining Set DA8146

STEP 5:

Attach stretchers (J) to table side frames (H) with bolts (1 & 5) as shown.

NOTE: Do not fully tighten the bolts. Loose bolts will facilitate assembly in the following steps.





5 PC Wood/Metal Dining Set

DA8146

STEP 6:

Attach table side frames (H) to table top (I) with bolts (5) as shown below.

Ensure the table base is flush and aligned then tighten the bolts previously installed.




5 PC Wood/Metal Dining Set

DA8146

STEP 7:

Attach stretchers (J) to table top (I) with screws (4). Use a Phillips head screwdriver (not included) to install the screws (4).


NOTE: The screws (4) will make their own holes. Do not use power tools or over tighten the screws.



5 PC Wood/Metal Dining Set DA8146



CAUTION: This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.



Maximum weights
= 100 LBS

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE.

If a part is missing or damaged, contact our customer service department.
We will replace the part FREE of charge.



Tel #: 1-800-295-1980
E-Mail: das@dorel.com



Juego de comedor 5 pzas de metal y madera

Modelo No:

DA8146

CODIGO UPC:

0-65857-18854-7

Color:


Natural/Gris

¡Felicitaciones por su nueva compra de un mueble! Los muebles de la línea **Dorel Living** han sido diseñados con la calidad, la comodidad y el estilo en mente. Estamos seguros de que este mueble le servirá por muchos años con su comodidad excepcional.

Le recomendamos que antes de comenzar a armarlo se familiarice con su nueva compra y tome unos minutos de su tiempo para leer este manual. Contiene información importante sobre nuestra garantía y consejos de cuidados para que su mueble siempre conserve su apariencia de nuevo.

Para obtener más ideas de muebles inspirantes, visite nuestro sitio web en www.dorelliving.com

También puede mantenerse informado de todas las últimas tendencias suscribiéndose a nuestra página en [Facebook page](#).



Fecha de compra: ____ / ____ / ____

Número de lote: _____

(tomado del cartón)

Preguntas, inquietudes, partes que faltan? La satisfacción del cliente es importante para nosotros en Dorel Asia. **CONTACTE NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.**

Nuestros agentes están disponibles de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. (EST) para atender su llamada y responder a cualquier pregunta. Para un servicio más rápido, siempre tenga listo el número de modelo al contactarnos. Nuestro número gratuito es: 1-800-295-1980

También puede comunicarse con nosotros por correo electrónico o visitando nuestro sitio web haciendo clic en los enlaces de soporte:

das@dorel.com

www.dorelliving.com

NOTA: ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE. POR FAVOR, LÉALO Y CONSÉRVELO PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

SERVICIO AL CLIENTE

También puede contactarnos escribiendo a la dirección que figura a continuación. Por favor incluya el número de modelo del producto, el color y una descripción detallada de su pregunta.

Dorel Living - Customer Service Department
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Quebec
Canada, H1G 3L1

NOTAS E INSTALACIÓN

- * Asegúrese de tener todas las piezas y componentes antes de comenzar a armar el producto.
- * Para evitar rayar y dañar el acabado del producto, retire todo el embalaje y arme sobre una superficie limpia y lisa.
- * Tiempo estimado para armar el producto: 30 - 60 minutos
- * Lea todas las instrucciones antes de armar el producto.
- * **NO** use herramientas eléctricas.
- * **PRECAUCIÓN:** Debe ser armada por un adulto.
- * Pueden necesitarse dos personas para armar y manipular el producto.
- * El destornillador Phillips no está incluido.

CUIDADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie regularmente con un paño suave y sin pelusa para evitar la acumulación de suciedad. Limpie los derrames inmediatamente con un paño limpio y húmedo para evitar manchas. No use limpiadores líquidos o abrasivos en el marco de metal ya que esto puede dañar el acabado.

Revise todos los pernos, tornillos y sujetadores periódicamente y apriételos si es necesario.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Dorel garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal ensamblado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía (donde corresponda). Esta garantía le da derechos legales específicas y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.








ADVERTENCIA: Si este producto está dañado y/o ciertas piezas faltan o están rotas, NO LO USE.

Juego de comedor 5 pzas de metal y madera


DA8146

LISTA DE PIEZAS

A 	B 	C 
MARCO LATERAL IZQUIERDO DE LA SILLA 4 PZAS	MARCO LATERAL DERECHO DE LA SILLA 4 PZAS	TENSOR DEL RESPALDO DE LA SILLA 4 PZAS
D 	E 	F 
TENSOR POSTERIOR DEL MARCO DE LA SILLA 4 PZAS	TENSOR DELANTERO DEL MARCO DE LA SILLA 4 PZAS	RESPALDAR 4 PZAS
G 	H 	I 
ASIENTO 4 PZAS	MARCO LATERAL DE LA MESA 2 PZAS	TABLERO DE LA MESA 1 PZAS
J 		
TENSOR 2 PZAS		

Juego de comedor 5 pzas de metal y madera DA8146

LISTA DE TORNILLOS Y ACCESORIOS

1		2		3	
	Ø1/4"*1/2"		Ø1/4"*1-1/4"		M4
	PERNO 20 PZAS		PERNO 32 PZAS		LLAVE ALLEN 1 PZA
4		5			
	Ø5/32"*5/8"		Ø1/4"*1-3/8"		
	TORNILLO 32 PZAS		PERNO 8 PZAS		


Juego de comedor 5 pzas de metal y madera DA8146

ETAPA 1:

Fije el tensor del respaldo de la silla (C) y el tensor posterior del marco de la silla (D) al marco lateral izquierdo (A) con los pernos (2) como se muestra a continuación.

Fije el tensor frontal del marco de la silla (E) al marco lateral izquierdo (A) con los pernos (1) como se muestra a continuación.

NOTA: No apriete completamente los pernos. Los pernos flojos facilitarán el montaje en los siguientes pasos.



Juego de comedor 5 pzas de metal y madera


DA8146

ETAPA 2:

Fije el tensor del respaldo de la silla (C) y el tensor posterior del marco de la silla (D) al marco lateral derecho (B) con los pernos (2) como se muestra a continuación.

Fije el tensor frontal del marco de la silla (E) al marco lateral derecho (B) con los pernos (1) como se muestra a continuación.

NOTA: No apriete completamente los pernos. Los pernos flojos facilitarán el montaje en los siguientes pasos.





Juego de comedor 5 pzas de metal y madera

DA8146

ETAPA 3:

Fije el respaldo de la silla (F) a los marcos laterales izquierdo y derecho de la silla (A y B) con los pernos (2) como se muestra a continuación.

Ajuste la unidad ensamblada para asegurarse de que todas las superficies estén a nivel y al ras antes de apretar todos los pernos instalados.




Juego de comedor 5 pzas de metal y madera

DA8146

ETAPA 4:

Fije el panel del asiento (G) al marco de la silla con los tornillos (4). Use un destornillador Phillips (no incluido) para instalar los tornillos (4).

Repita los pasos 1 a 4 para armar la segunda silla.





Juego de comedor 5 pzas de metal y madera DA8146

ETAPA 5:

Fije los tensores (J) a los marcos laterales de la mesa (H) con los pernos (1 y 5) como se ilustra a continuación.

Asegúrese que la base de la mesa esté nivelada y alineada, luego instale los pernos.

NOTA: No apriete completamente los pernos. Los pernos flojos facilitarán el montaje en los siguientes pasos.





Juego de comedor 5 pzas de metal y madera

DA8146

ETAPA 6:

Coloque los marcos laterales de la mesa (H) en el tablero de la mesa (I) con los pernos (5) como se muestra a continuación.

Asegúrese que la base de la mesa esté nivelada y al ras y apriete todos los pernos instalados.





Juego de comedor 5 pzas de metal y madera

DA8146

ETAPA 7:


Una los tensores (J) al tablero de la mesa (I) con los tornillos (4), use un destornillador Philips (no incluido).

NOTA: Los tornillos (4) harán sus propios agujeros. No use herramientas eléctricas para apretar los pernos.



Juego de comedor 5 pzas de metal y madera DA8146

 **PRECAUCIÓN:** Esta unidad está diseñada para ser utilizada únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad o causar lesiones.



NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA

Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de servicio al cliente. Reemplazaremos la pieza SIN cargo alguno.



Tel #: 1-800-295-198
Correo electrónico: das@dorel.com



Ensemble de salle à manger 5 pièces en métal et bois

Modèle No:

DA8146

Code UPC:

0-65857-18854-7

Couleur:


Naturel/Gris

Félicitations pour votre dernier achat d'un meuble ! Les meubles de la ligne **Dorel Living** ont été conçus ayant en tête la qualité, la commodité et le style. Nous sommes convaincus que ce meuble vous servira durant de nombreuses années avec un confort exceptionnel.

Nous vous encourageons à vous familiariser avec les caractéristiques de votre nouveau meuble avant de commencer l'assemblage; prenez donc quelques minutes pour lire ce manuel. Il contient de l'information importante concernant notre garantie et des conseils d'entretien pour vous assurer de garder votre meuble aussi beau qu'aux premiers jours.

Pour trouver d'autres idées inspirantes, veuillez visiter notre site web à www.dorelliving.com

Vous pouvez aussi souscrire à notre page **Facebook** pour être à la fine pointe de toutes les dernières tendances.



Date d'achat: ____ / ____ / ____

Numéro de lot: _____

(sur la boîte)

Des questions, des préoccupations, des pièces manquantes? La satisfaction du client est importante pour nous chez Dorel Asia. **CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT AU DÉTAILLANT.**

Nos agents sont disponibles du lundi au vendredi de 8h à 17h (HNE) pour prendre votre appel et répondre à vos questions. Pour un service plus rapide, ayez toujours le numéro de modèle à portée de main lorsque vous nous contactez.

Sans frais #: 1-800-295-1980

Vous pouvez également nous joindre par courriel ou en visitant notre site Web et en cliquant sur les liens de support:

das@dorel.com

www.dorelliving.com

NOTE: CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT INFORMATION DE SÉCURITÉ **IMPORTANTE**.
VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Vous pouvez également nous contacter en écrivant à l'adresse ci-dessous. S'il vous plaît inclure le numéro de modèle du produit, la couleur et une description détaillée de votre demande.

Dorel Living - Customer Service Département
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Québec
Canada, H1G 3L1

NOTES ET INSTALLATION

- * Assurez-vous que toutes les pièces et les composantes sont présentes avant de commencer l'assemblage.
- * Pour éviter les rayures et les dommages à la finition du produit, veuillez retirer tous les emballages et l'assembler sur une surface propre et lisse.
- * Temps d'assemblage estimé: 45 - 60 minutes.
- * Lisez toutes les instructions avant l'assemblage.
- * **NE PAS** utiliser d'outils électriques.
- * **ATTENTION:** Doit être assemblé par un adulte.
- * L'assemblage et la manipulation nécessitent deux personnes.
- * Le tournevis cruciforme n'est pas inclus.

SOIN, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Épousseter régulièrement avec un chiffon doux et non pelucheux pour éviter l'accumulation de la saleté. Essuyer immédiatement les déversements pour éviter les taches à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'eau. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou abrasifs sur le cadre métallique car cela pourrait endommager la finition.

Vérifiez régulièrement les boulons/vis et serrez-les si nécessaire.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN






Dorel garantit que son produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication et accepte de remédier à un tel défaut. Cette garantie couvre un (1) an à partir de la date d'achat originale. Cette garantie est valable uniquement sur présentation d'une preuve d'achat. Cette garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement de pièces défectueuses du mobilier et aucun travail d'assemblage n'est inclus. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui a été assemblé incorrectement, soumis à une mauvaise utilisation ou abus, ou qui a été modifié ou réparé de quelque façon. L'usure, les déchirures ou la décoloration du tissu ne sont pas couverts par cette garantie (le cas échéant). Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.



AVERTISSEMENT: Si ce produit est endommagé, et/ou des pièces sont brisées ou manquantes, NE PAS UTILISER.


Ensemble de salle à manger 5 pièces en métal et bois DA8146

LISTE DES PIÈCES

A 	B 	C 
CADRE LATÉRAL GAUCHE DE LA CHAISE 4 PCES	CADRE LATÉRAL DROIT DE LA CHAISE 4 PCES	BAR ARRIÈRE DE LA CHAISE 4 PCES
D 	E 	F 
BAR DE CADRE DE SIÈGE-ARRIÈRE 4 PCES	BAR DE CADRE DE SIÈGE-AVANT 4 PCES	DOSSIER 4 PCES
G 	H 	I 
ASSISE 4 PCES	CADRE LATÉRAL DE LA TABLE 2 PCES	DESSUS DE LA TABLE 1 PCES
J  BAR 2 PCES		

Ensemble de salle à manger 5 pièces en métal et bois DA8146

LISTE DE QUINCAILLERIE

1		2		3	
	Ø1/4"*1/2"		Ø1/4"*1-1/4"		M4
	BOULON 20 PCES		BOULON 32 PCES		CLÉ ALLEN 1 PCE
4		5			
	Ø5/32"*5/8"		Ø1/4"*1-3/8"		
	VIS 32 PCES		BOULON 8 PCES		



Ensemble de salle à manger 5 pièces en métal et bois DA8146

ÉTAPE 1:

Attachez la bar de dossier de la chaise (C) et la bar de cadre de siège - arrière (D) au cadre latéral gauche (A) avec les boulons (2) tel qu'indiqué ci-dessous.

Attachez la bar de cadre de siège - avant (E) au cadre latéral gauche (A) à l'aide des boulons (1) tel qu'indiqué ci-dessous.

NOTE: Ne serez pas complètement les boulons. Les boulons desserrés faciliteront l'assemblage dans les étapes suivantes.



Ensemble de salle à manger 5 pièces en métal et bois




DA8146

ÉTAPE 2:

Attachez la bar de dossier de la chaise (C) et la bar de cadre de siège - arrière (D) au cadre latéral droit (B) avec les boulons (2) tel qu'indiqué ci-dessous.

Attachez la bar de cadre de siège - avant (E) au cadre latéral droit (B) à l'aide des boulons (1) tel qu'indiqué ci-dessous.

NOTE: Ne serez pas complètement les boulons. Les boulons desserrés faciliteront l'assemblage dans les étapes suivantes.





Ensemble de salle à manger 5 pièces en métal et bois DA8146

ÉTAPE 3:

Fixez le dossier de la chaise (F) aux cadres latéraux gauche et droit (A et B) à l'aide des boulons (2), tel qu'illustré ci-dessous.

Ajustez l'unité assemblée pour vous assurer que toutes les surfaces sont alignées et de niveau avant de serrer tous les boulons installés.





Ensemble de salle à manger 5 pièces en métal et bois DA8146

ÉTAPE 4:

Fixez l'assise (G) au cadre de siège à l'aide des vis (4). Utilisez un tournevis cruciforme (non inclu) pour installer les vis (4).

Répétez les étapes 1 à 4 pour assembler la deuxième chaise.





Ensemble de salle à manger 5 pièces en métal et bois DA8146

ÉTAPE 5:

Attachez les bars (J) aux cadres latéraux de la table (H) à l'aide des boulons (1) tel qu'illustré ci-dessous.

NOTE: Ne serez pas complètement les boulons. Des boulons desserrés faciliteront l'assemblage dans les étapes suivantes.





Ensemble de salle à manger 5 pièces en métal et bois DA8146

ÉTAPE 6:

Fixez les cadres latéraux de la table (H) au dessus de la table (I) à l'aide des boulons (5) comme indiqué.

Assurez-vous que la base de la table est alignée et de niveau, puis serrez les boulons installés.




Ensemble de salle à manger 5 pièces en métal et bois DA8146

ÉTAPE 7:

Fixez les bars (J) au dessus de la table (I) avec des vis (4) à l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclu).


NOTE: Les vis (4) feront leurs propres trous. N'utilisez pas d'outils électriques pour serrer les boulons.



Ensemble de salle à manger 5 pièces en métal et bois DA8146



ATTENTION: Cette unité est destinée à être utilisée uniquement avec les produits et/ou les poids maximum indiqués. L'utilisation avec d'autres produits et/ou des produits plus lourds que les poids maximum indiqués peut entraîner une instabilité ou causer des blessures.



NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN.

Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez notre Service à la clientèle. Nous remplacerons la pièce **GRATUITEMENT**.



Tél #: 1-800-295-1980
Courriel: das@dorel.com