


# Provence 2311



**(D)** Montageanleitung

**(FR)** Notice de montage

**(NL)** Handleiding voor de montage

**(CZ)** Montážní návod

**(HU)** Szerelési útmutató

**(TR)** Montaj talimatı

**(GB)** Assembly instructions





**(IT)** Istruzioni di montaggio


**(PL)** Instrukcja montażu

**(SK)** Návod na montáž

**(RO)** Instrucțiuni de montaj

**(RU)** ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ







# Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam •  
Nazwa • Jméno • Názov • Név •  
Denumire • Ísim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo •  
Тип




ø12.0x10



A x 18

ø5x24.5



B x 18

ø8.0x30



C x 8

30x27x27




D x 2

ø3.5x15




E x 6

ø10x145




F x 1

ø1.2x20




G x 20




H x 2

ø26




I x 2

ø5.0x15



J x 4

M4x20



k x 2

ø6x13





R x 4

ø4.0x45









P x 2






01




02




ø8.0x30




(C) x 4




03




(E) x 4






(H) x 2






(B) x 6




04




05




06




07




08






09





10





11




12





13





| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>⚠</div> <div> <b>Achtung • Attention • Attenzione</b><br/> <b>Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem</b><br/> <b>Atenție • Dikkat • Внимание</b> </div> <div>⚠</div> </div> |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (D)                                                                                                                                                                                                                                                            | Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!              |
| (GB)                                                                                                                                                                                                                                                           | For certain wall types, a special wall plug may be necessary!               |
| (FR)                                                                                                                                                                                                                                                           | Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !               |
| (IT)                                                                                                                                                                                                                                                           | Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!  |
| (NL)                                                                                                                                                                                                                                                           | Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!                |
| (PL)                                                                                                                                                                                                                                                           | Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące. |
| (CZ)                                                                                                                                                                                                                                                           | U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!               |
| (SK)                                                                                                                                                                                                                                                           | Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!             |
| (HU)                                                                                                                                                                                                                                                           | Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!                        |
| (RO)                                                                                                                                                                                                                                                           | Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special! |
| (TR)                                                                                                                                                                                                                                                           | Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!           |
| (RU)                                                                                                                                                                                                                                                           | Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!            |



Türen einstellen (Scharniere justieren)  
Adjusting the doors (adjusting the hinges)

Régler les portes (ajuster les charnières)

Sistemare le porte (regolare le cerniere)

Deuren instellen (scharnieren afstellen)

Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)

Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)

Reglare uși (ajustare balamale)

Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)

Регулировка Дверей (регулировка шарнира)

