




**NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG
MANUAL DE MONTAJE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
OLIVIA 3351 / 4493**



VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW
AUSEINANDERGEZOGENER PERSPEKTIVSCHNITT
VISTA DESPIEZADA - SPACCATO




QUINCAILLERIE - HARDWARE
BESCHLÄGE - FERRETERIA
CHINCAGLIERIA




OLIVIA 3351 / 4493


OUTILLAGE - TOOLS - WERKZEUG
HERRAMIENTA - ATTREZZATURA




01▶




02▶




03 ▶




04 ▶




05▶




06▶




07▶




08▶




09▶




10▶




11▶




12▶




13▶




14▶



15▶



16▶



Kunststoff-Oberflächen

Kunststoff-Oberflächen sind ausgesprochen pflegeleicht. Zur Reinigung genügt das Abwischen mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge oder einem handelsüblichen Haushaltsreiniger. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.

Holzoberflächen allgemein

Für die Pflege Ihrer Holzmöbel genügt im Allgemeinen das Staubtuch. Entfernen Sie Staub regelmäßig, wenn nötig mit einem leicht feuchten Tuch. Wischen Sie dabei in Richtung der Maserung. Für stärkere Verschmutzung kann man auch hier ein mildes Reinigungsmittel, in Wasser gelöst, verwenden. Trocknen Sie nach der Reinigung die Oberflächen immer ab.

Wichtig zu wissen: Holz dunkelt bei Licht- und Sonnenbestrahlung nach.

Durch Schwankungen der Luftfeuchtigkeit kann es zu feinen Haarrissen an Fugen und in der Oberflächenstruktur kommen. Das sind ganz natürliche Vorgänge, die die Funktionalität und Lebensdauer Ihrer Möbel aber nicht beeinträchtigen.

Lackierte Flächen

Auch lackierte Flächen sind in ihrer Pflege völlig unproblematisch. Bei Verschmutzungen wie zum Beispiel Fingerabdrücken genügt das Abwischen z.B. mit feuchtem Fensterleder. Bei leichter Verschmutzung benutzen Sie am besten etwas Möbelpolitur, die Sie aufs Staubtuch geben, nicht aber direkt auf die Möbeloberfläche. Die Politur beseitigt leichte Grauschleier, belebt die Oberflächenstruktur bzw. Maserung und bildet einen Schutzfilm gegen Grifffspuren und Fingerabdrücke. Dabei wird fleckiger Glanz verhindert und kleine Kratzer werden weitgehend unsichtbar, wenn Sie das Mittel quer zum Kratzer verreiben.

Gewachste Flächen

Gewachste Möbel sind empfindlich gegen Feuchtigkeit: Flüssigkeiten daher sofort mit einem Tuch aufwischen und entfernen. Bei leichter Verschmutzung genügt einfaches abwischen mit einem fusselfreien Leinentuch. Ist das Möbel etwas stärker verschmutzt, kann es auch leicht feucht gereinigt werden z.B. mit einem milden Reinigungsmittel. Anschließend muss das Möbel unbedingt trocken gerieben werden. Nachbehandlung der Oberfläche ist mit handelsüblichen Wachsprodukten möglich, bitte genau die Herstellerangaben beachten.

Geölte bzw. gelaugte Flächen

Verwenden Sie nie ein nasses Tuch. Verschüttete Flüssigkeit muss umgehend entfernt werden. Bei starker Verschmutzung wischen Sie das Möbel mit einem milden Reinigungsmittel ab und reiben Sie es sofort trocken. Danach mit handelsüblichen Holzöl nachbehandeln. Bitte beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben.

Glänzende Metallteile und Glasflächen

Die handelsüblichen Metallputzmittel und Glasreiniger reichen vollkommen aus um wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Glas reiben Sie einfach nach dem Reinigen mit Fensterleder o.ä. trocken. Metall wird mit einem fusselfreiem Tuch nachgerieben. Alle Metallteile nur mit klarem Wasser und einem milden Reinigungsmittel säubern.

Steinoberflächen

Natursteine mögen kein Wasser, Fett und Alkohol. Wischen Sie deshalb jeden Fleck sofort von der Tischplatte ab. Den Fleck sofort mit etwas Seifenlauge behandeln, sorgfältig nachwischen und die Fläche zum Abschluss mit einem fusselfreiem Leinentuch gut abreiben. Buntschiefer sollten Sie von Zeit zu Zeit mit einem ölhaltigen Steinpflegemittel behandeln. Marmorplatten mit Lackbeschichtungen können mit milden Reinigungsmitteln gesäubert werden. Keine heißen Gegenstände auf den Platten abstellen.

Polsterstoffe

Durch die Vielzahl unterschiedlichster Materialien sollten Sie sich bei stärkeren Verschmutzungen und Flecken mit der Materialangabe des Bezugsstoffes an einen Reinigungsfachbetrieb wenden.

Zur allgemeinen Pflege Ihrer Polstermöbel genügt es, den Bezugsstoff mit einer Bürste abzubürsten oder mit einer Polsterdüse bei reduzierte Staubsauger-Leistung abzusaugen. Bei Microfaser-Bezugsstoffen können leichte Flecken mit einer verdünnten Seifenlauge behandelt werden. Baumwollstoffe sollten dagegen nur im Notfall feucht gereinigt werden, da diese schnell zum Abfärben neigen.

Generell sollten Sie vor einer Reinigung oder Fleckenbehandlung den Bezugsstoff an einer nicht sichtbaren Stelle auf die Verträglichkeit mit dem Reinigungsmittel testen. Dazu nehmen Sie sich bitte etwas Zeit und lassen die behandelte Stelle gut durchtrocknen.

Achtung

- Waschen Sie abnehmbare Bezüge niemals selbst!
- Matratzenbezüge haben aus fertigungstechnischen Gründen einen Reißverschluss. Bitte nur abnehmen und reinigen lassen, wenn der Bezug laut Produktbeschreibung dafür geeignet ist!
- Textilgewebe im Lederlook wie Polsterstoffe nicht mit Lederpflege- oder Lederreinigungsmitteln behandeln!

Lederbezüge

Die Pflege- und Reinigungshinweise Ihrer Ledermöbel entnehmen Sie bitte dem separat beiliegenden Lederpass.

Schubkastenführungen, Scharniere und bewegliche Teile

Scharniere sind vom Hersteller mit einer Schmierung versehen. Warten Sie die Drehpunkte einmal jährlich mit etwas Nähmaschinenöl. Scharniere von häufig benutzten Türen, müssen allerdings öfter gewartet werden. Ein nachträgliches Justieren der Scharniere kann an den Stellschrauben vorgenommen werden. Schubkasten- und Auszugführungen aus Metall sind in der Regel wartungsfrei und werkseitig mit einer Schmierung versehen. Warten Sie andere beweglichen Teile einmal pro Jahr mit etwas Vaseline oder Ähnlichem. Schubführungen aus Kunststoff oder Rollführungen mit Kunststoffrollen sind wartungsfrei und sollten nach Verschleiß ausgetauscht werden. Kunststoffrollen sind wartungsfrei und sollten nach Verschleiß ausgetauscht werden. Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften empfehlen wir, Öl oder Ähnlichem behandeln. Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften empfehlen wir, etwas trockene Seife auf die Führungen zu reiben.